

GULVVARMEFUNKSJON

Leiligheten er utstyrt med vannbåren gulvvarme som betyr at rommene varmes opp gjennom gulvflatene. Målet er at romtemperaturen skal ligge rundt 21-23°. D.v.s. at det ikke er alltid gulvene vil føles varme så lenge romtemperaturen er som forutsatt.

Justeringen skjer gjennom å vri på hjulet som er gradert. Det er viktig å merke seg at tallene på skiven ikke kan gjenspeiles i den reelle temperaturen i rommene.

For å opprettholde varme på flisene på badet bør romtermostaten stilles opp, men dette må den enkelte beboer erfare slik at de er tilfreds med temperaturen på gulvet. Det vil aldri bli så høy gulvtemperatur som det gjør med ordinære varmekabler på strøm.

Dette p.g.a. begrensning på overflatetemperaturen på parkettgulv da systemvannet for gulvvarmen er den samme på bad som i andre rom.

For de som ikke ønsker varme i gulvene på f.eks. soverom, kan sette funksjonen på høyre side på off. Ved normal drift skal den samme bryteren stå på sol. Settes bryteren på måne trer nattsenkning funksjonen inn. Vi anbefaler at den alltid står i posisjonen med sol i de rom som det ønskes varme.

Kursene på rommene og tegning av gulvvarmesløyvene ligger i varmfordelingsskapet. Ingen komponenter skal stilles på inne i skapet da dette er forhåndsjustert.

Funksjonen med lysindikatorer og batteribytte står gjengitt i FDV - dokumentasjonen.

Moreneveien 1, 1859 Slitu | Tlf: 69 84 60 10 | Vakttelefon: 982 13 530

VI KAN - LA OSS VISE DEG

post@amror | www.amror.no | Org.nr.: NO 980 236 226 MVA

